

Вибраторы для опалубки

Вибраторы для опалубки ИВ-448 предназначены для уплотнения бетонной смеси в опалубке в труднодоступных для глубинного вибратора местах: под окнами и нишами, в колоннах и т.п.. Состоят из поверхностного вибратора, установленного на быстросъемном зажиме. Зажим предназначен крепления конструкции на опалубке систем doka, PERI и других совместимых с ними. Опалубочный вибратор устанавливается вместо опалубочного замка.

Вынуждающую силу (силу воздействия) можно регулировать путем изменения положения дебалансов (эксцентров), находящихся под крышками на обоих концах вибратора.

Входящий в состав поверхностный вибратор может быть обычным (частота механической вибрации 50Гц), так и высокочастотным (частота механической вибрации 100Гц или 200Гц).

ИВ-448-02



ИВ-448



ИВ-448-03



Модель	Номинальная потребляемая мощность, кВт	Синхронная частота, мин ⁻¹	Вынуждающая сила, кН	Статический момент, кг·см	Напряжение, В	Частота тока, Гц	Габаритные размеры, мм	Присоединительные размеры, мм	Масса, кг
ИВ-448	0,79	6000	3,73...7,50	0,95...1,9	220; 3ф	200	407...552x261x332	0...145x200	24,8
ИВ-448-01	0,79	6000	3,73...7,50	0,95...1,9	42; 3ф	200	407...552x261x332	0...145x200	24,8
ИВ-448-02	0,35	6000	1,0...2,0	0...0,5	220; 380; 3ф	100	407...552x200x275	0...145x140	12,5
ИВ-448-03	0,5	3000	2,5...5,0	2,55...5,1	220; 1ф	50	407...552x261x332	0...145x200	25,3
ИВ-448-04	0,8	6000	3,73...7,50	0,95...1,9	42; 3ф	200	407...552x261x332	0...145x200	25,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: kms@nt-rt.ru || Сайт: <http://krasmayak.nt-rt.ru>