

## ИБ-117А, ИБ-116А-1,6, ЭПК-1800, ЭПК-1300, БП-5,5

Глубинные вибраторы марки ИБ-117А и ИБ-116А-1,6 подключаются через понижающий трансформатор к сети с напряжением 380В, 3 фазы, 50Гц. Комплект ЭПК-1300 и ЭПК-1800 рассчитан на питание от однофазной сети напряжением 220В переменного тока частотой 50 Гц через устройство электрозащитного отключения.

Комплект вибратора глубинного с гибким валом силовым и вибронаконечником применяется для уплотнения бетонных смесей, укладываемых в небольшие массивы, монолитные, густо- и средне армированные конструкции с шагом между стержнями арматуры не менее 1,5 диаметра вибронаконечника.



Параметры	ИБ-75	ИБ-113	ИБ-117А	ИБ-116А	ИБ-116А-1,6	ЭПК-1300	ЭПК-1800	БП-5,5
Тип двигателя	Асинхронный электродвигатель							Бензиновый
Диаметр вибронаконечника, мм	28	38	51	76	76	28, 38, 51, 76	28, 38, 51, 76	28, 38, 51, 76
Длина гибкого вала, м	3; 4; 4,5; 6; 9	3; 4; 4,5; 6; 9	3; 4; 4,5; 6; 9	3; 4; 4,5; 6; 9	3; 4; 4,5; 6; 9	3; 4; 4,5; 6; 9	3; 4; 4,5; 6; 9	3; 4; 4,5; 6; 9
Мощность двигателя, кВт	1,00	1,00	1,00	1,40	1,60	1,30	1,80	4
Частота тока, Гц	50	50	50	50	50	50	50	
Питание	42В, 3ф	42В, 3ф	42В, 3ф	42В, 3ф	42В, 3ф	220В, 1ф.	220В, 1ф.	Бензин АИ 92



Глубинные вибраторы предназначены для достижения более прочного сцепления арматуры с бетоном, а также для повышения плотности самой бетонной смеси. Использование глубинных вибраторов положительно сказывается на качестве, прочности и долговечности изделий из бетона.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [kms@nt-rt.ru](mailto:kms@nt-rt.ru) || Сайт: <http://krasmayak.nt-rt.ru>